

Bruerveiledning Norikon sensorlamper

Lampene som er montert i garasjene er sensorstyrt, og er satt opp slik at de skal tennes ved registrering av bevegelse når det er mørkt.

Sensoren sitter bak det runde dekselet i enden av selve lyskilden. For at sensor skal fungere som forutsatt er det viktig at dette dekselet er rent.



Innstillinger

Bak det runde dekselet (tas av ved å vri et lite hakk mot venstre) sitter det brytere som styrer innstilling av lampene. Dette er såkalte dip-switch brytere. Hver bryter har to posisjoner, på og av. Ulike kombinasjoner av bryterposisjoner gir ulike innstillinger. Bryterne må skyves forsiktig mellom posisjon på – av med et lite flatt skrujern el.l. Ikke bruk spisse gjenstander.



I utgangspunktet skal lampene være stilt slik:

Basis:

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	

Følsomhet for bevegelse

Dersom det er problemer med at lampene står for mye på, kan man prøve å redusere følsomheten for å registrere bevegelse. Denne er i utgangspunktet stilt inn til 100%. Oppsettene under viser innstillinger med redusert følsomhet, Når følsomheten stilles ned, må bevegelse skje nærmere lampen før den skru seg på.

75%:

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	

50%:

1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	

25%:

1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	

Belysningstid etter siste bevegelse

Dersom lampene er satt opp som vist i Basis innledningsvis, skal de i utgangspunktet lyse med 100% styrke i 5 min etter siste registrerte bevegelse. Det går an å stille denne tiden opp eller ned:

30 sekunder:

1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	

1 min:

1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	

15 min:

1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	

Stand-by belysning

Med denne innstillingen kan lampene stilles inn til å lyse svakt i en periode etter at full belysning (jf. forrige avsnitt) er avsluttet.

10 min:

1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	

20 min:

1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	5	6	